

integral LED

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALLATIONSANLEITUNG

ILWLM002
RECHARGEABLE WORK LIGHT





IS 1001




HANDLE WITH CARE | MANIPULER AVEC PRÉCAUTION | MANIPULAR CON CUIDADO | MIT VORSICHT BEHANDELN

1. Do not use while charging | Ne pas utiliser pendant la charge | No utilizar mientras se carga | Nicht während des Ladevorgangs verwenden.
2. The battery of this luminaire is not replaceable; when the battery reaches its end of life the whole luminaire shall be taken out of service | La batterie de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la batterie atteint la fin de sa vie, l'ensemble du luminaire doit être mis hors service | La batería de esta luminaria no es reemplazable; cuando llegue al final de su vida útil, se debe retirar toda la luminaria del servicio | Die Batterie dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte außer Betrieb genommen werden.

1 FEATURES | CARACTÉRISTIQUES | CARACTERÍSTICAS | EIGENSCHAFTEN



2 POWER BANK | BATTERIE EXTERNE | BATERÍA EXTERNA | TRAGBARES LADEGERÄT



3 SETTINGS | RÉGLAGES | CONFIGURACIÓN | EINSTELLUNGEN

Main Light:

4 modes: cool white, warm white, cool + warm white, red

Lumière principale :


4 modes : blanc froid, blanc chaud, blanc froid + blanc chaud, rouge

Luz principal:

4 modos: blanco frío, blanco cálido, blanco frío + blanco cálido, rojo

Hauptlicht:

4 Modi: Kaltweiß, Warmweiß, Kalt + Warmweiß, Rot



Auxiliary Light:

2 modes: warm white, red

Lumière auxiliaire :

2 modes : blanc chaud, rouge

Luz auxiliar:

2 modos: blanco cálido, rojo


Zusatzlicht:

2 Modi: Warmweiß, Rot

4 PRODUCT INSTALLATION | INSTALLATION DU PRODUIT | INSTALACIÓN DEL PRODUCTO | PRODUKTINSTALLATION

4.1

Magnetic mounting | Fixation magnétique | Montaje magnético | Magnetische Befestigung



4.2

Tripod Mounting | Montage sur trépied | Montaje en trípode | Stativbefestigung

